MASSA AUTONIVELANTE E RESISTÊNCIA MECÂNICA

A base que garante planicidade, aderência e desempenho ao piso vinílico

A massa autonivelante forma uma camada regular, coesa e compatível com o tráfego previsto. Quando bem especificada, reduz marcas, ondulações, pulverulência e falhas de aderência que podem aparecer no acabamento final.

Referência técnica
ABNT NBR 14917-2:2022 - procedimentos para seleção, utilização, instalação, conservação e limpeza de revestimentos vinílicos flexíveis. As etapas e os produtos devem também seguir as fichas técnicas dos fabricantes do sistema.



Não é apenas nivelar. É preparar para resistir.

POR QUE A RESISTÊNCIA MECÂNICA IMPORTA?

O piso vinílico é fino e acompanha a condição da base. Uma superfície bonita, mas fraca, pode romper, pulverizar ou soltar sob cargas e tráfego.

O autonivelante adequado contribui para:

- Planicidade e acabamento homogêneo.
- Distribuição uniforme das cargas.
- Base coesa para a ação do adesivo.
- Redução de marcas e telegraphing no vinílico.
- Resistência ao tráfego, mobiliário e cargas rolantes.
- Maior vida útil do sistema completo.



Antes de aplicar
A base deve estar firme, limpa, sem contaminações, fissuras não tratadas, partes soltas ou baixa coesão superficial. O primer deve ser compatível com o substrato e com o autonivelante.

O que ela NÃO faz
A massa autonivelante não substitui a recuperação de um contrapiso estruturalmente deficiente. Espessura, resistência à compressão, cura e liberação para revestimento devem seguir a ficha técnica do produto e as condições da obra.